



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



БРИТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
SA-5406BK/SA-5406W

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённая Вами электробритва станет незаменимой помощницей в создании вашего образа. Чтобы она прослужила Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1.Бреющий блок
- 2.Кнопка фиксации бреющего блока
- 3.Кнопка включения/выключения
- 4.Индикатор зарядки
- 5.Разъем подсоединения адаптера
- 6.Триммер для подравнивания длинных волос
- 7.Переключатель триммера



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Не заряжайте аккумулятор и не храните прибор температуре ниже 5° и выше 35°C, а также помещениях с высокой влажностью или под прямыми солнечными лучами.
- Пользуйтесь только входящим в комплект адаптером.
- Перед зарядкой бритва должна быть полностью просушенной.
- Запрещается брать адаптер влажными руками.
- При отключении адаптера от розетки сети беритесь за сам адаптер, а не за шнур электропитания; в противном случае вы можете повредить шнур электропитания.

- Не тяните, не скручивайте и сильно не сгибайте шнур электропитания.
- Промывайте бритву под краном. Не мойте бритву в соленой или кипяченой воде. Не рекомендуется пользоваться чистящими средствами, предназначенными для чистки туалетов, ванн или кухонного оборудования. Не погружайте бритву в воду на длительное время.
- Не протирайте бритву растворителем, бензином или спиртом. Воспользуйтесь тканью, смоченной в мыльной воде.
- Не разбирайте корпус бритвы, это может нарушить ее водонепроницаемость.
- Всегда отключайте прибор перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не используйте бритву на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром электропитания и/или вилок. Не пытайтесь также самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Продвиньте выключатель вверх для включения бритвы.
- Слегка прижимая к коже лица бреющий блок, совершайте возвратно-поступательные и вращательные движения. Для более эффективного бритья натягивайте кожу лица свободной рукой.
- Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, если ваша кожа сухая.
- Вашей коже может потребоваться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к данной бритвенной системе.
- По окончании бритья выключите устройство, продвигая выключатель вниз.
- Закройте бреющий блок защитным колпачком и уберите бритву на хранение.

Использование триммера

- Триммер предназначен для подравнивания висков и для ухода за висками.
- Сдвиньте триммер по направлению вверх, включите бритву.
- Расположите триммер под правильным углом к коже и передвигайте его постепенно вниз, подравнивая усы или виски.
- Выключите бритву и сдвиньте переключатель триммера по направлению вниз.

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием бритвы или после длительного перерыва в ее эксплуатации необходима 8-10-часовая зарядка аккумуляторной батареи. Обычно время зарядки составляет около 8-10 часов. Бритва с полностью заряженной батареей может работать 30 минут без включения в сеть.

- Вставьте разъем зарядного устройства в гнездо зарядки с нижней стороны корпуса и включите зарядное устройство в сеть, при этом загорится индикатор зарядки.

Для поддержания максимальной емкости аккумулятора бритву необходимо полностью разряжать (при обычном использовании) примерно один раз в 6 месяцев. После этого полностью зарядите бритву.

Для подзарядки бритвы пользуйтесь только зарядным устройством, входящим в комплект поставки. Адаптер преобразует 230В в 3В напряжение постоянного тока.

ЧИСТКА И УХОД

Во избежание удара электрическим током, всегда перед чисткой отключайте прибор от сети.

Регулярный уход за бритвой обеспечит Вам лучшее качество бритья на протяжении всего периода эксплуатации бритвы.

Один раз в два месяца рекомендуется очищать бритвенные головки.

- Выключите электробритву, нажмите кнопку фиксатора. При этом крышка бреющего блока откроется, обеспечивая доступ для чистки.

- Поверните колесико фиксатора по часовой стрелке и снимите фиксирующую рамку. Для чистки воспользуйтесь щеточкой. После завершения сухой чистки установите обратно фиксирующую рамку и поверните колесико фиксатора против часовой стрелки, закройте крышку бреющего блока.

- Также блок лезвий можно промыть под струей воды. Вы можете использовать жидкое мыло. После того, как пена будет уже смыта, поддержите работающую бритву под струей воды еще некоторое время. Выключите бритву, откройте крышку бреющего блока и оставьте ее до полного высыхания. Избегайте попадания воды в корпус электробритвы.

После полного высыхания бритвы закройте бреющий блок, наденьте на него колпачок и уберите бритву на хранение.

Для продления срока службы прибора раз в месяц смазывайте бритвенные головки машинным маслом.

Чистка триммера

Очищайте триммер каждый раз после его использования.

- Отключите бритву от электросети и отсоедините провод питания, если он подключен.

- Используя щеточку, прочистите триммер.

- Каждые шесть месяцев смазывайте триммер машинным маслом.

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ И СЕТОЧЕК

Для поддержания эффективности работы бритвы необходимо регулярно производить замену бритвенных головок (не реже, чем один раз в 12 месяцев).

Определить, нуждаются ли они в замене, можно следующим образом:

- Если вы ощущаете раздражение кожи при бритье;

· При ухудшении результатов бритья (не такое чистое, как раньше).

Для замены лезвий и сеточек смотрите порядок действий, указанный в разделе «Чистка и уход». Также на рисунках 1,2 отобран порядок разбора бреющего блока.



рис . 1



рис . 2

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Встроенная аккумуляторная батарея может содержать вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед тем как избавиться от пришедшей в негодность электробритвы, необходимо извлечь из нее аккумуляторную батарею и утилизировать отдельно. Не выбрасывайте бритву, пока не удалите из нее встроенную аккумуляторную батарею.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бритва электрическая	1 шт.
2. Адаптер питания	1 шт.
3. Защитный колпачок	1 шт.
4. Щеточка для чистки	1 шт.
5. Руководство по эксплуатации	1 шт.
6. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	230В, 50Гц
Входное напряжение:	3В, 100мА/ч
Вес нетто/брутто:	0,24кг/0,38кг
Размеры (Д*Ш*В):	57,4*55*156 мм

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

Производитель: NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD, КНР.
Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп".
Юридический адрес: 630501, Российская Федерация, Новосибирская
область, Краснообск, 221.
www.sakura-dt.com

