

# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС**

### **SA-5102**



---

Элегантный дизайн

Керамические лезвия

Регулировка длины стрижки с помощью  
поворотного кольца

Щеточка для чистки в комплекте

4 сменные насадки

Запасной аккумулятор

Параметры электросети: 220-240В, 50Гц

---

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Режущие лезвия
2. Кнопка включения / выключения
3. Индикатор зарядки аккумулятора
4. Корпус
5. Регулятор длины срезаемых волос
6. Адаптер питания
7. 4 насадки (3,6,9 и 12 мм)
8. Масло для смазки лезвий
9. Запасной аккумулятор
10. Щеточка для очистки



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг устройства.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Применение переходников для подключения к электросети может привести к порче прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- **ВНИМАНИЕ!** Не стригите машинкой животных.
- Не используйте машинку на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.
- Помните, что время непрерывной работы прибора от аккумулятора составляет 60 минут.

## РАБОТА

- Перед началом работы устройства убедитесь, что между зубьями лезвий нет масла.
- Установите необходимую насадку для стрижки: № 1 (длина волос после стрижки составляет 3 мм), № 2 (6 мм), № 3 (9 мм), № 4 (12 мм).
- Тщательно расчешите волосы, чтобы распутать все волосяные узлы.
- Оберните шею полотенцем, чтобы состриженные волосы не падали за воротник.

- Включите машинку и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно передвигаться.
- Выполняйте стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и качество стрижки.
- Медленно перемещайте машинку против роста волос, чтобы добиться более ровной стрижки. Не пытайтесь ускорить процесс стрижки!
- Для освобождения застрявших волос быстро переведите регулятор из нижнего положения в верхнее несколько раз. Применение данной операции после каждого использования машинки позволит Вам избавиться от остатка волос между лезвий.

## СОВЕТЫ ПО СТРИЖКЕ

- Установите насадку № 1 или № 2.
- Расположив машинку зубчиками вверх, начинайте стричь волосы в центре головы у основания шеи (рис.1).
- Во время работы постепенно поднимайте машинку вверх вдоль затылка (рис.2). Продолжайте обработку шеи и затылка в направлении снизу вверх до верхних кончиков ушей.
- Установите насадку для более длинных волос (3 или 4) и начинайте обработку всей задней части головы.
- С помощью насадок 1 или 2 обработайте височные области (рис.3). После этого установите насадку 3 или 4 и продолжайте обрабатывать височные области по направлению к верхней части головы.
- Начиная стрижку верхней части головы с помощью насадки 3 или 4, направляя машинку от макушки против направления роста волос (рис. 4).
- Для стрижки длинных волос зажмите подстригаемую прядь между пальцами, оставив только ту длину, которую Вы хотели бы состричь, и проведите машинкой (рис.5).
- Для подравнивания волос снимите насадки и установите регулятор длины срезаемых волос в нижнее положение.
- Переверните машинку обратной стороной и подравняйте волосы на висках и шее (рис.6).
- Чтобы сделать короткую стрижку, стригите волосы по направлению от шеи к верхней точке головы, используя при этом насадку для большой длины волос. Удерживая насадку параллельно голове, медленно продвигайте между прядей. Точно также стригите волосы по бокам, начиная от шеи и заканчивая верхней точкой головы.
- На участке от лба до верхней точки головы подстригите волосы в направлении, противоположном их росту. Затем подравняйте волосы на этом участке с волосами по бокам (рис.7).



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6



Рис.7

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После каждого применения чистите машинку входящей в комплект щёткой и протирайте её корпус слегка влажной тканью.

- Если лезвия снимали для чистки или замены, их нужно отрегулировать заново. Для этого достаточно подравнять зубцы верхнего и нижнего лезвий.
- Для обеспечения надёжной работы машинки регулярно смазывайте её лезвия прилагаемым маслом:
  - Перед смазкой отключите машинку от электросети и снимите с помощью щётки волосы, застрявшие между зубчиками машинки. Смажьте лезвия.
  - Включите машинку на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности стригущих лезвий.
  - Отключите машинку от сети и удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.
- Не применяйте для смазки лезвий масло для волос, жиры, а также масло, разбавленное растворителями (керосином и т.п.).

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Машинка для стрижки	1 шт.
2. Насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)	4 шт.
3. Запасной аккумулятор	1 шт.
4. Адаптер питания	1 шт.
5. Щёточка для чистки лезвий	1 шт.
6. Масло для смазки лезвий	1 шт.
7. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
8. Гарантийный талон	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение:	3В, 800мА/ч
Размеры (Д*Ш*В):	178 * 40,4 * 39,8 мм
Вес нетто / брутто:	0,57 кг / 0,80 кг

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

Производитель: NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD, КНР.

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп".

Юридический адрес: 630501, Российская Федерация, Новосибирская область, Краснообск, 221.

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

