



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## БРИТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

### SA-5410BK / SA-5410W



- 3 подвижные бритвенные головки
  - Выдвижной триммер
- Работа от аккумуляторов Ni-Cd
  - Только для сухого бритья

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### • Данная бритва предназначена только для сухого бритья и сухой очистки!

- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети (220В~50Гц).
- Не храните прибора и не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5° и выше 35°C, а также под прямыми солнечными лучами и в помещениях с высокой влажностью.
- Для зарядки аккумулятора пользуйтесь только кабелем питания, входящим в комплект.
- Запрещается брать кабель питания и включать его в прибор или розетку влажными руками.
- При отключении от розетки сети беритесь за вилку, а не за шнур электропитания; в противном случае вы можете повредить его.
- Не тяните, не скручивайте и не перегибайте шнур электропитания.
- Не протирайте бритву растворителем, бензином или спиртом. Воспользуйтесь тканью, смоченной в мыльной воде.
- Всегда отключайте прибор перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не используйте бритву на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром электропитания и/или вилкой.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При утилизации прибора, аккумулятор нужно вынуть и сдать на утилизацию отдельно.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1.Бреющий блок
- 2.Кнопка фиксации бреющего блока
- 3.Кнопка включения/выключения
- 4.Индикатор зарядки
- 5.Триммер
6. Фиксатор триммера
7. Разъем подсоединения кабеля для зарядки (кабеля питания)



## РАБОТА ПРИБОРА

### • ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Данная модель работает от встроенного аккумулятора Ni-Cd (AA 400mAh 1.2Vx2).
- Особенность данного типа аккумуляторов заключается в том, что перед зарядкой прибора аккумулятор желательно полностью разрядить.
- Полная зарядка аккумулятора занимает **8 часов** (не рекомендуется держать прибор на зарядке дольше во избежание выхода аккумулятора из строя).
- Полного заряда хватает на несколько циклов бритья (до 25-30 минут в целом).
- **Не храните аккумулятор в помещениях, где температура выходит за рамки +5+35°C!**
- Для зарядки используйте только кабель, входящий в комплект поставки!
- **Данная модель не работает во время зарядки аккумулятора.** Дождитесь окончания процесса зарядки, отключите кабель питания и только тогда приступайте к процессу бритья.

## • БРИТЬЁ

- Данный тип бритвы подходит для частого бритья (небольшой щетины).
- Бритва предназначена только для сухого бритья.
- Может понадобиться до 2-3 недель использования для того, чтобы кожа привыкла к данной бритвенной системе.
- Снимите защитную крышку.
- Для включения продвиньте выключатель вверх.
- Слегка прижимая к коже лица бреющий блок, совершайте возвратно-поступательные и вращательные движения. Для более эффективного бритья натягивайте кожу лица свободной рукой.
- По окончании продвиньте выключатель вниз для остановки работы прибора.
- Закройте бреющий блок защитной крышкой и уберите прибор на хранение.

## • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА

- Тrimmer предназначен для подравнивания бороды, усов, висков
- Потяните вниз за кнопку фиксации trimmera
- Сдвиньте вверх кнопку включения бритвы
- Расположите trimmer под углом к коже и аккуратно срезайте волосы.
- По окончании выключите бритву и нажмите на trimmer, чтобы он до конца вошел в паз и раздался щелчок фиксатора.

## ЧИСТКА И УХОД

- Чтобы прибор служил долго и эффективно, желательно производить очистку прибора после каждого бритья
- Перед очисткой нужно полностью отключить прибор (от сети или завершить работу прибора).
- Нажмите кнопку фиксатора бритвенного блока и снимите крышку
- Тщательно очистите сетки на крышке и всю внутреннюю часть прибора от волос с помощью щеточки, входящей в комплект поставки. **Будьте осторожны! Лезвия очень острые и могут Вас поранить!**

- Корпус бритвы протрите влажной тканью и дайте полностью высохнуть.
- Запрещается погружать прибор в воду или промывать под проточной водой!
- После очистки установите крышку обратно до полной фиксации, наденьте на бреющий блок защитную крышку.
- Откройте триммер и тщательно прочистите его щеточкой.
- Уберите прибор на хранение в сухое темное место с температурой в рамках +5+35°C.

### **УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА**

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед тем как избавиться от пришедшей в негодность электробритвы, необходимо извлечь из нее аккумуляторную батарею и сдать ее на утилизацию отдельно. Для этого нужно скрутить для винта на задней части бритвы, открыть крышку и извлечь аккумулятор.

**Не выбрасывайте бритву, пока не удалите из нее встроенную аккумуляторную батарею!**

### **РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ**

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте [sakura-dt.com](http://sakura-dt.com)

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;
  - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
  - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);

- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

|  |       |
|--|-------|
| 1. Бритва электрическая                  | 1 шт. |
| 2. Кабель питания (зарядки аккумулятора) | 1 шт. |
| 3. Защитная крышка                       | 1 шт. |
| 4. Щеточка для чистки                    | 1 шт. |
| 5. Руководство по эксплуатации           | 1 шт. |
| 6. Гарантийный талон                     | 1 шт. |
| 7. Мешочек для переноски                 | 1 шт. |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Параметры электросети: | 220В~50Гц                   |
| Мощность:              | 3Вт                         |
| Аккумулятор            | Ni-Cd (AA 400mAh<br>1.2Vx2) |

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 12-2018



Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.



Производитель: WENZHOU TOPLINE IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.

Адрес: 201, DEFENG BUILDING A, NO.13 KUANDAI ROAD, WENZHOU, CHINA (Китай)

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп".

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.

**www.sakura-dt.com**

