



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ТРИММЕР

### SA-5527BK

- Круглая насадка-триммер с вращающимися лезвиями – для удаления волос из носа и ушей
  - Работа от батарейки 1xAA

#### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Триммер предназначен для срезания волос в носу и ушах. Запрещается использовать триммер в других целях.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **Триммер нельзя использовать влажными руками и промывать в воде!**
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте прибор с признаками повреждения
- Не храните прибор при температуре ниже 5° и выше 35°С, а также под прямыми солнечными лучами и в помещениях с высокой влажностью. Не кладите триммер на нагревательные приборы.
- Не протирайте триммер растворителем, бензином или спиртом. Воспользуйтесь тканью, смоченной в мыльной воде.
- Всегда отключайте прибор перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не используйте триммер на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не оставляйте батарейку в устройстве, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени. Не оставляйте в приборе разряженные батарейки во избежание их протекания.

- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При утилизации прибора, аккумулятор нужно вынуть и сдать на утилизацию отдельно.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Круглая насадка-триммер
2. Кнопка включения
3. Отсек для батарейки



## РАБОТА ПРИБОРА

- Убедитесь, что выключатель находится в положении ВЫКЛ. (OFF).
- Установите насадку - вставьте и поверните по часовой стрелке до ее фиксации.
- Слегка поверните против часовой стрелки крышку отсека для батарейки и вставьте батарейку типа AA, соблюдая полярность («+» должен быть сверху).
- Закройте крышку отсека, вставив ее в пазы и слегка повернув по часовой стрелке, чтобы она зафиксировалась.
- Переведите кнопку в положение ВКЛ. (ON). Аккуратно поместите стригущую насадку в ноздрю или ушной канал (не глубже 6-7 мм внутрь) и совершайте плавные круговые и возвратно-поступательные движения.
- После использования переведите кнопку в положение ВЫКЛ. (OFF). Желательно очищать прибор после каждого использования. Также, если Вы не собираетесь использовать триммер в течение длительного времени, желательно извлечь из него батарейку.

## ЧИСТКА И УХОД

- Чтобы прибор служил долго и эффективно, желательно производить очистку прибора после каждого использования
- Перед очисткой нужно полностью отключить прибор, в том числе извлечь батарейку.
- Снимите насадку, слегка повернув ее против часовой стрелки, очистите ее специальной жесткой щеточкой внутри и снаружи. Затем верните

насадку на место. **Будьте осторожны! Лезвия очень острые и могут Вас поранить!**

- Корпус протрите влажной тканью и дайте полностью высохнуть.
- Запрещается погружать прибор в воду или промывать под проточной водой!
- Уберите прибор на хранение в сухое темное место с температурой в рамках +5+35°C.

## УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Аккумуляторная батарея типа AA содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду, поэтому рекомендуется сдавать отработанные батареи в специальные пункты сбора.

## РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте [sakura-dt.com](http://sakura-dt.com)

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;
  - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
  - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
  - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - использование прибора в профессиональных целях;
  - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
  - расходные материалы, аксессуары

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Триммер	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Щеточка для чистки	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	2Вт
Батарейка	AAx1

Производитель: NINGBO TIANCHAO ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.  
Адрес: No.85 Xinzhoutang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Китай)  
Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»  
Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.  
[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)



Содержите прибор сухим!

Срок службы прибора – 5 лет  
Дата производства: 01-2020



**Не допускайте безнадзорного использования прибора детьми и немощными лицами без присмотра взрослых. Запрещено детям играть с прибором.**