



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

SA-5174R / SA-5174BL



Регулировка длины стрижки 0.5-19.5 мм
2 гребня: гребень А с регулировкой длины стрижки 0,5-9,5 мм,
гребень В с регулировкой длины стрижки 10-19,5 мм
Острое стальное лезвие
Работа от аккумуляторов Ni-Cd

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
 - Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети (220-240В~50/60Гц).
 - Не храните прибора и не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5° и выше 35°С, а также под прямыми солнечными лучами и в помещениях с высокой влажностью.
 - Для зарядки аккумулятора пользуйтесь только зарядным устройством, входящим в комплект.
 - Запрещается брать зарядное устройство и включать его в прибор или розетку влажными руками.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- При отключении от розетки сети беритесь за вилку, а не за шнур электропитания; в противном случае вы можете повредить его.
 - Не тяните, не скручивайте и не перегибайте шнур электропитания.
 - Не протирайте прибор растворителем, бензином или спиртом. Воспользуйтесь тканью, смоченной в мыльной воде.
 - Всегда отключайте прибор перед очисткой или если Вы его не используете.
 - Держите прибор в недоступном для детей месте.
 - Не используйте зарядное устройство с поврежденным шнуром электропитания и/или вилкой.
 - Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
 - При утилизации прибора, аккумулятор нужно вынуть и сдать на утилизацию отдельно.
 - **ВНИМАНИЕ! Не стригите машинкой животных.**
 - Не используйте машинку на пораненной (или раздражённой) коже и при дерматологических заболеваниях.
 - Помните, что время непрерывной работы прибора составляет не более 10 минут.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Стригущий блок с насадкой-гребнем
2. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)
3. Указатель длины стрижки соответственно гребню
4. Регулятор длины стрижки



Гребень А: стрижка на длину 0,5 – 9,5 мм

Гребень В: стрижка на длину 10-19,5 мм

Буквы А и В находятся на боковых сторонах гребней.

РАБОТА ПРИБОРА

• ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Данная модель работает от встроенных аккумуляторов Ni-Cd (AA 600mAh 2,4V).
- Особенность данного типа аккумуляторов заключается в том, что перед зарядкой прибора аккумулятор желательно полностью разрядить.
- Полная зарядка аккумулятора занимает **8 часов** (не рекомендуется держать прибор на зарядке дольше во избежание выхода аккумулятора из строя). Первая зарядка батареи должна составлять 12-14 часов.
- Полного заряда хватает примерно на 45-50 минут работы.
- **Не храните аккумулятор в помещениях, где температура выходит за рамки +5+35°C!**
- **Для зарядки используйте только адаптер, входящий в комплект поставки!**
- Заряжать машинку нужно в выключенном состоянии. Дождитесь окончания процесса зарядки, отключите кабель питания и только тогда приступайте к процессу стрижки.

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед началом стрижки убедитесь, что между зубцами нет масла. Включите машинку, чтобы масло равномерно распределилось между лезвиями, и проверьте равномерность их хода. Вытрите выступившее масло. Производите эту операцию после каждой стрижки.
- Возьмите съемный гребень за две боковые защелки, вставьте направляющие в соответствующие пазы и аккуратно задвиньте до щелчка. С помощью вращающегося регулятора настройте нужную

длину стрижки. Сверху в окошечке вы можете видеть соответствие длины на гребнях А и В.

- Тщательно расчешите волосы.
- Оберните шею полотенцем, чтобы состриженные волосы не падали за воротник.
- Выполняйте стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и качество стрижки.
- Медленно перемещайте машинку против роста волос, чтобы добиться более ровной стрижки. Не пытайтесь ускорить процесс стрижки!
- Вы также можете работать машинкой без гребня.

СОВЕТЫ ПО СТРИЖКЕ



Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

- Установите насадку.
- Расположив машинку зубчиками вверх, начинайте стричь волосы в центре головы у основания шеи (рис.1).
- Во время работы постепенно поднимайте машинку вверх вдоль затылка (рис.2). Продолжайте обработку шеи и затылка в направлении снизу вверх до верхних кончиков ушей.
- Начинайте стрижку верхней части головы, направляя машинку от макушки против направления роста волос (рис. 4).
- Для стрижки длинных волос зажмите подстригаемую прядь между пальцами, оставив только ту длину, которую Вы хотели бы состричь, и проведите машинкой (рис.5).
- Для подравнивания волос снимите насадки.
- Переверните машинку обратной стороной и подравнивайте волосы на висках и шее (рис.6).
- На участке от лба до верхней точки головы подстригите волосы в направлении, противоположном их росту. Затем подравнивайте волосы на этом участке с волосами по бокам (рис.7).

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После каждого применения чистите машинку входящей в комплект щёткой и протирайте её корпус слегка влажной тканью.
- Для обеспечения надёжной работы машинки регулярно смазывайте её лезвия специальным маслом:
 - Перед смазкой отключите машинку от электросети и снимите с помощью щётки волосы, застрявшие между зубчиками машинки. Смажьте лезвия.
 - Включите машинку на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности стригущих лезвий.
 - Отключите машинку от сети и удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.

- Не применяйте для смазки лезвий масло для волос, жиры, а также масло, разбавленное растворителями (керосином и т.п.).

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при использовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|----------------------------|-------|
| Машинка для стрижки | 1 шт. |
| Гребень для стрижки | 2 шт. |
| Щётка для очистки | 1 шт. |
| Масло для смазки | 1 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|--|
| Параметры электросети | 220-240В~50/60Гц |
| Параметры адаптера | Input: 220-240В AC50/60Гц Output: 5В DC 1000mA |
| Потребляемая мощность | 3 Вт |

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 12-2019

Производитель: NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD,

Адрес: No. 158 Dagutang Rd, Industrial area of Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China (Китай)

Адрес филиала: No.26 Ruhu West Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China (Китай)

Импортер: ООО “Сакура Электроникс Групп”.

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.

www.sakura-dt.com

Содержите прибор сухим!

