

нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку; последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.); ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами; попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых; использование прибора в профессиональных целях; Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора; расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Фен электрический	1 шт.
2. Насадка-концентратор	1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220-240 В ~50/60 Гц
Потребляемая мощность:	1300 Вт

Производитель: Jieyang City Xindaman Hardware Electric Appliance Co., Ltd.
Адрес: East Three Straight Road, Jieyang Economic Development Zone, Jieyang, Guangdong, China (Китай)
Импортер на территории РФ: SAKURA ELECTRONICS GROUP (ООО "Сакура Электроникс Групп")
Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.



Внимание! Не используйте этот прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

<http://sakura-dt.com>

Срок службы прибора – 5 лет

Дата изготовления: 12-2019

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Модель: SA-4030

Артикулы: SA-4030BK / SA-4030R / SA-4030W



Мощность: 1300 Вт

Сушка холодным воздухом + 2 режима нагрева

Складная ручка

Автоотключение при перегреве

Концентратор в комплекте

Параметры электросети: 220-240 В ~50/60 Гц

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети. Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений. Запрещается включать прибор влажными руками.

Не кладите прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.

Не переносите фен, взявшись за шнур или петельку для подвешивания.

Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.

Не распыляйте средства для укладки волос вблизи от работающего фена

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.

Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.

Не используйте аксессуары, не входящие в комплект поставки.

Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Следите за тем, чтобы в воздушные отверстия не попадали волосы, пух и пыль.

Не направляйте поток воздуха в глаза.

Не закрывайте входные и выходные воздухопроводы – двигатель прибора может сгореть от перегрева.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Переключатель температурных режимов (0-❄-I-II)
2. Насадка-концентратор
3. Воздухозаборные отверстия
4. Складная ручка
5. Петелька для подвешивания



РАБОТА

Размотайте шнур питания.

Подключите прибор к электросети.

Установите желаемый режим, используя переключатель.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

0	– выключено;
❄	– холодная сушка;
I	– теплый поток воздуха (для щадящей укладки волос);
II	– горячий поток воздуха (для быстрой сушки).

Для укладки волос используйте насадку-концентратор, входящую в комплект поставки. Насадка-концентратор позволяет сужать и направлять поток воздуха для сушки и укладки отдельных прядей.

Во время использования не закрывайте воздухозаборные отверстия 3 во избежание перегрева и отключения фена.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте фен включенным, если не собираетесь его использовать!

Если фен не включается или работает некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне, прилагаемом к прибору.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой. При необходимости протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.

Не применяйте жесткие щетки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.

Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.

Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на: технику с механическими повреждениями;