



---

# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ**

### **SA-5204**



---

Защитная крышка

Лезвия из нержавеющей стали

Насадка для очистки деликатных тканей

Блокировка лезвий при застревании ткани

Съёмный резервуар для катышков

Щеточка для чистки в комплекте

---

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Данный прибор предназначен для удаления катышков с поверхностей материалов, не требующих бережного подхода. Для удаления катышков с деликатных тканей нужно использовать специальную насадку во избежание повреждения поверхности материала.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте устройство только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.
- Запрещается включать машинку влажными руками.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не используйте машинку более 3-5 минут во избежание поломки электромотора.
- Не используйте устройство в качестве машинки для бритья.
- Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
- Не используйте машинку для обработки махровых и ворсистых тканей, вышивок, и т.д.
- Не кладите устройство на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Всегда вынимайте батарейки из устройства перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Если это произошло, обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра!
- Не допускайте детей к работе с устройством без присмотра взрослых.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Защитная крышка
2. Защитная металлическая сетка
3. Насадка для очистки деликатных тканей
4. Корпус машинки
5. Кнопка включения / выключения
6. Резервуар для сбора катышков
7. Отсек для батареек



## РАБОТА

- Откройте крышку отсека для батареек.
- Соблюдая полярность, вставьте 2 батарейки AA (не включены в комплект).

- Закройте крышку.
- Положите одежду на ровную и твердую поверхность.
- Включите машинку, установив переключатель в положение "ON".
- Плавными круговыми движениями обработайте изделие.
- Для очистки изделий из деликатных тканей воспользуйтесь насадкой, входящей в комплект.
- По окончании работы выключите машинку ("OFF").
- **ВНИМАНИЕ! Не прижимайте машинку к одежде с усилием, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.**
- Если прибор не включается или работает некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список авторизованных сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне, прилагаемом к устройству.

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Извлекайте батарейки перед очисткой устройства, а также, если они разрядились или Вы не планируете пользоваться устройством в течение длительного времени.
- Регулярно удаляйте катышки из резервуара.
- Не промывайте устройство под проточной водой.
- Протирайте корпус машинки снаружи мягкой влажной тканью.
- Не используйте абразивные чистящие вещества.
- Для очистки лезвий:
  - выньте батарейки;
  - снимите насадку;
  - открутите металлическую сетку;
  - аккуратно извлеките лезвия и пройдитесь по ним кисточкой, входящим в комплект;
  - затем установите лезвия на место;
  - соберите машинку.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

## РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на **сайте sakura-dt.com**

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;

- нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
- последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Машинка для удаления катышков	1 шт.
2. Насадка для очистки деликатных тканей	1 шт.
3. Щеточка для чистки	1 шт.
4. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
5. Гарантийный талон	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание:	2*AA (2*1,5 В)
Размеры (Д*Ш*В):	90 * 65 * 170 мм

Производитель: ZHEJIANG HISUN ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.

Адрес: NO. 501 XINGQUAN ROAD, BAIQUAN TOWN, ZHOUSHAN, ZHEJIANG, Китай

Импортёр: SAKURA ELECTRONICS GROUP

(ООО "Сакура Электроникс Групп")

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 09-2019

**[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)**

