

# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SA-6232GR-2**

**ЧОПЕР (ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ)  
электрический**



---

Максимальная мощность:	400 Вт
Параметры электросети:	230 В ~50 Гц
Объем чаши:	0,6 л
2 двойных ножа из нержавеющей стали	

## НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

**Чоппер** - бытовое устройство, предназначенное для размельчения любых продуктов. Работает по принципу блендера: продукты размельчаются с помощью крутящегося ножа. При этом чоппер герметично закрывается с помощью крышки, что позволяет максимально эффективно обработать продукты.

Данная модель поставляется также с дополнительной насадкой для взбивания / перемешивания, которая подойдет для приготовления жидкого теста, кремов, майонеза и др.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.
  - Не допускается включение прибора в сеть, параметры которой не соответствуют указанной в технических характеристиках (230 В ~50 Гц). Это может стать причиной возгорания или повреждения электрическим током.
  - Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
  - Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
  - Отключайте прибор от сети питания перед чисткой.
  - При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте прибор с неисправными частями.
  - Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
  - Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
  - Не допускайте попадания длинных волос, а также иных предметов, в работающие части прибора.
  - Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми краями.
  - Не трогайте любые движущиеся части.
- **ВНИМАНИЕ:** После 30 секунд непрерывного использования необходимо сделать небольшую паузу в работе прибора. Не используйте прибор более 30 секунд без остановки во избежание перегрева.


## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1 – кнопка включения  
2 – моторный блок (крышка)  
3 – насадка с двумя двойными ножами  
4 – чаша

Насадка устанавливается в середину чаши, как показано на рисунке А, затем устанавливается крышка (рисунок В) так, чтобы она плотно прилегала к краям чаши.

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым применением прибора.
- Протрите прибор влажной тканью. Чашу и ножи промойте в теплой воде, затем высушите. **Внимание: ножи очень острые! Будьте осторожны!**




## РАБОТА

- Поставьте чашу на силиконовую подставку во избежание скольжения, вставьте нужную насадку. **Будьте осторожны при обращении с насадкой с ножами! Ножи очень острые и могут поранить!** (рисунок С) Поместите продукты, нарезанные кусочками по 1-2 см, внутрь.
- Сверху поместите прокладку между чашей и моторным блоком (рисунок D).
- Установите моторный блок (крышку), чтобы он плотно прилегал к чаше (рисунок E).
- Подключите прибор к сети.
- Нажмите на верхнюю часть чоппера ладонью – насадка начнет вращаться (рисунок F).
- Сразу же после использования выньте вилку из розетки и отсоедините моторный блок от крышки.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЧОППЕРА

- Если Вам нужно, чтобы продукты были переработаны равномерно, перед обработкой порежьте их на примерно одинаковые кусочки.
- Используйте градуировку на чаше чоппера, для того, чтобы измерить количество продуктов при необходимости.
- Не включайте устройство с пустой чашей и/или без насадок!
- Не рекомендуется измельчать слишком твёрдые продукты, например зерна кофе, злаки, мускатные орехи.
- При перемешивании продуктов в чоппере используйте пластиковую или деревянную лопатку. **Ни в коем случае не перемешивайте продукты руками!!!**



## Рекомендации по переработке

Перерабатываемый продукт	Максимальная загрузка	Особенности
мясо	300 г	Отделите кости, жир и хрящи. Порежьте кубиками 1-2 см
Петрушка, укроп и др.	50 г	Удалите стебли
Сыр	100 г	Порежьте кубиками 1-2 см
Панировочные сухари	75 г	Порежьте кубиками 1-2 см
Яйца	6 шт.	Предварительно сварите яйца вкрутую. Порежьте наполовину, либо четвертинками
Лук	250 г	Порежьте кубиками около 2 см
Печенье	150 г	Порежьте кубиками
Фрукты и ягоды	300 г	Удалите стебли

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После окончания работы выньте вилку кабеля из электрической розетки.

- Протрите моторный блок и сетевой кабель с помощью влажной ткани. Запрещается погружать моторную часть прибора в воду и другие жидкости.
- Насадки и чашу чоппера промойте в теплой воде. Высушите.
- Храните чоппер в сухом прохладном месте.

## РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;
  - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
  - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
  - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - использование прибора в профессиональных целях;
  - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
  - расходные материалы, аксессуары

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чоппер (чаша, прокладка и моторный блок)	1 шт.
Насадка для измельчения	1 шт.
Насадка для взбивания	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Срок службы прибора 5 лет.

Дата производства: 09-2019

Производитель: Jiangmen Jianghai District Shenghui Electric CO.,LTD.

Адрес: New Hi-Tech Dongning Development Area, Waihai Jiangmen City, China (Китай)

Изготовлено по заказу: ООО «Сакура Электроникс Групп».

Адрес: 630088, Россия, Новосибирск, Северный проезд, 7.

**[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)**

