




---

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




---

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ  
SA-13B / SA-13G

- Перед первым использованием проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению электрической сети в Вашем доме.
- Используйте прибор только в целях, предусмотренных данной инструкцией.
- Используйте только приспособления, входящие в комплект прибора.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, вилку или электрический шнур в воду или другие жидкости. Ставьте прибор в такие места, где он не может упасть в воду или другие жидкости. При попадании воды на прибор, немедленно отключите его от сети. Не пользуйтесь прибором, упавшим в воду. Отнесите его в уполномоченный сервисный центр.
- Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания.
- Отсоединяйте прибор от сети после окончания использования, перед перемещением с одного места на другое и перед чисткой.
- Никогда не тяните за шнур при отключении прибора от сети; возьмитесь за штепсельную вилку и выньте ее из розетки.
- Не допускайте соприкосновения шнура или самого прибора с нагретыми поверхностями.
- Располагайте прибор и шнур так, чтобы никто не смог случайно задеть шнур и опрокинуть прибор.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным электрическим шнуром или штепсельной вилкой. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Замена электрического шнура и штепсельной вилки должна производиться только в уполномоченном сервисном центре.
- Никогда не разбирайте прибор самостоятельно; неправильная сборка может привести к поражению электрическим током во время последующего использования прибора. Все ремонтные работы должны производиться только в уполномоченном сервисном центре.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.
- Избегайте контакта с движущимися частями вентилятора.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в рабочую зону вентилятора и выходные отверстия корпуса мотора.
- Устанавливайте вентилятор вне досягаемости детей и домашних животных.
- Не помещайте вентилятор в ванной комнате, прачечной или в подобных местах, а также рядом с раковинами, стиральными машинами, бассейнами и другими источниками воды.
- Никогда не включайте вентилятор, если он не до конца собран, или на лопасти не надеты защитные решетки.
- Остерегайтесь длительного нахождения в зоне воздушного потока создаваемого вентилятором, так как Вы можете простудиться.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Передняя защитная решетка          | 6. Вал мотора                          |
| 2. Лопасти                            | 7. Корпус мотора                       |
| 3. Гайка для крепления задней решетки | 8. Кнопка режима осцилляции (вращения) |
| 4. Клипсы для крепления лопастей      | 9. Мотор                               |
| 5. Задняя защитная решетка            | 10. Кнопки управления                  |

## СБОРКА ПРИБОРА

1. Перед сборкой убедитесь, что комплект поставки полный и комплектующие не повреждены.
2. Поставьте основание вентилятора (8) на ровную горизонтальную поверхность.
3. Вставьте стойку вентилятора (10) в основание, перемещая ее вниз и вперед, и закрепите винтами.
4. Отвинтите гайки крепления лопастей и задней сетки и снимите их с вала вентилятора, расположенного на корпусе мотора (1).
5. Установите заднюю сетку (2) на вал вентилятора так, чтобы два выступа на корпусе вентилятора вошли в два соответствующих отверстия на задней крышке. Затяните гайку (3).
6. Установите лопасти вентилятора (4) на вал таким образом, чтобы выступы на валу вошли в пазы втулки лопастей. Затяните лопасти соответствующей гайкой (5).
7. Совместите переднюю и заднюю защитные сетки, зацепите верхним крючком передней сетки заднюю и скрепите их соединительными защелками.
8. Прибор готов к работе.

## РАБОТА ПРИБОРА

Режимы работы вентилятора:

«0» - выключен

«1» - минимальная скорость вращения лопастей

«2» - максимальная скорость вращения лопастей

На корпусе мотора находится кнопка режима поворота. Если нажать эту кнопку, корпус мотора с лопастями начнет вращаться. Чтобы отменить режим поворота, необходимо вытянуть кнопку обратно.

## ОЧИСТКА И УХОД

- Вентилятор необходимо чистить не реже одного раза в год. Перед чисткой не забудьте отключить прибор от электросети.
- Вымойте решетку/сетку и лопасти водой, используя мягкую щетку. Избегайте использования активных химических и абразивных средств. Не погружайте мотор в воду.
- Собирайте и используйте прибор только после того, как вымытые детали вентилятора полностью высохли.
- Излишки пыли, скапливающиеся в вентиляционных отверстиях, можно удалить при помощи пылесоса. Мотор вентилятора имеет постоянную смазку и не требует дополнительного смазывания.

## ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать прибор на хранение, убедитесь в том, что он отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните требования пункта «Очистка и уход».
- Смотайте шнур питания.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.



Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид товара без дополнительного уведомления Покупателя.

Срок службы прибора: 5 лет.

Производитель: ZHONGSHAN FOODSTUFFS IMP. & EXP.  
CO., LTD. OF GUANGDONG

Адрес производителя: NO.17, ZHONGSHAN 2 ROAD,  
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA.

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"

Адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск,  
ул.Северный проезд,7.

Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com



Дата изготовления: 01/2020  
Номер партии: JT-20191029C1